TP-LINK
The Reliable Choice

Guide d'installation rapide

Routeur sans fil N 3G/4G

1 Contenu de l'emballage

Remarque : Le modèle du produit dans ce Guide de démarrage rapide est TL-MR3220, en guise d'exemple.



Prérequis système

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux

Les navigateurs suivants sont pris en charge:

- Internet Explorer
- FireFox
- Safari
- Chrome

2 Description physique

- Panneau avant



- Panneau arrière



- Panneau latéral



Élément	Description
Power (Alimentation)	• **Actif**. L'appareil est sous tension. • **Inactif**. L'appareil n'est pas alimenté électriquement.
System (Système)	• **Actif**. Le routeur est en cours d'initialisation. • **Clignotant**. Le routeur fonctionne correctement. • **Inactif**. Le routeur rencontre une erreur système.
WLAN	• **Clignotant**. La fonction sans fil est activée. • **Inactif**. La fonction sans fil est désactivée.
WAN LAN 1~4	• **Actif**. Un périphérique est connecté au port correspondant. • **Clignotant**. Des données transitent par le port correspondant. • **Inactif**. Aucun périphérique n'est connecté au port correspondant.
USB	• **Inactif**. Le modem 3G/4G n'est pas connecté. • **Clignotant**. Des données transitent par le biais du modem 3G/4G. • **Actif**. Le modem 3G/4G est connecté mais aucune donnée ne transite.
WPS	• **Clignotement lent**. Un périphérique sans fil est en cours de connexion au réseau. Cette opération prendra fin dans 2 minutes. • **Actif**. Un périphérique sans fil a été ajouté au réseau avec succès. • **Clignotement rapide**. Un périphérique sans fil n'a pas pu être ajouté au réseau. • **Inactif**. La fonction WPS est désactivée.

3 Connexion matérielle

Le TL-MR3220 prend en charge les connexions WAN et 3G/4G. Si le modem USB 3G/4G et le port WAN sont connectés, le TL-MR3220 choisira l'un de ces deux périphériques pour accéder à Internet en fonction de votre configuration. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l'étape 4 de la **section 4** : **Configuration du routeur**.

Connecter le TL-MR3220 à un réseau 3G/4G

1. À l'aide d'un câble Ethernet, raccordez le port LAN du TL-MR3220 à votre ordinateur ;
2. Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur sur le TL-MR3220 ;
3. Insérez le modem USB 3G/4G dans un port USB (assurez-vous que la carte SIM est bien dans le modem) ;
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le TL-MR3220.



Connecter le TL-MR3220 à un réseau WAN

1. Débranchez le modem ADSL/Câble ;
2. À l'aide d'un câble Ethernet, raccordez le port LAN de votre ordinateur au TL-MR3220 ;
   À l'aide d'un câble Ethernet, raccordez le port LAN de votre ordinateur au TL-MR3220 ;
3. Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur sur le TL-MR3220 ;
4. Allumez le modem et patientez jusqu'à ce que toutes les DEL clignotent correctement ;
   Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le TL-MR3220.



Attention :

1. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec le périphérique.
2. Placez le périphérique sur une surface plane et stable.
3. Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orages afin d'éviter d'éventuels dégâts.
4. Placez le périphérique dans un endroit bien ventilé et à l'abri de toute source de chaleur.
5. Afin d'éviter tout dégât, assurez-vous que le routeur n'est pas à proximité de l'eau.

4 Configuration du routeur

❶ Lancez votre navigateur Internet, saisissez **http://192.168.0.1** puis appuyez sur Entrée. Entrez ensuite votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe (**admin** / **admin**) puis cliquez sur **OK**.

❷ La page Web **Status** (**État**) apparaîtra une fois votre identification effectuée avec succès. Vérifiez que votre modem USB 3G/4G est bien reconnu. Si c'est le cas, l'écran suivant s'affiche.



Remarque : Si votre modem USB 3G/4G n'est pas reconnu (Le message « Modem inconnu » s'affiche), reportez-vous à la section **T4 à T6** du Guide de **dépannage** pour savoir comment solutionner ce problème.

❸ Cliquez sur le menu **Quick Setup** (**Installation rapide**), puis sur **Next** (**Suivant**).



❹ Sélectionnez un type d'accès Internet, puis cliquez sur **Next** (**Suivant**). Pour la suite, nous prenons le mode **3G/4G Only** (**3G/4G uniquement**) comme exemple.


TP-LINK
Quick Setup - Internet Access
The router provides four Internet access mode for you to choose:
3G/4G Preferred - Use 3G/4G as the primary access, WAN as a backup.
3G/4G Only - Only use 3G/4G as the access to the Internet.
WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G/4G as a backup.
WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet.
Back
Next

❺ Sélectionnez votre emplacement et votre fournisseur d'accès mobile, puis cliquez sur **Next** (**Suivant**).



Remarque : Si vous ne trouvez pas votre emplacement dans la liste déroulante, cochez « **Set the Dial Number, APN, Username and Password manually** » (« **Paramétrer manuellement le numéro d'appel, l'APN, l'identifiant et le mot de passe** »).

❻ Définissez vos paramètres de connexion sans fil. TP-LINK vous recommande vivement de modifier les deux éléments suivants puis de cliquer sur **Next** (**Suivant**).

* Créez **Wireless Network Name** (**un nom de réseau sans fil**) (SSID) unique et facile à retenir . Vous pouvez également garder le nom par défaut.

* Sélectionnez le type de sécurité « **WPA-Personal/WPA2-Personal** » (« **WPA-Personnel/WPA2-Personnel** »), puis saisissez une clé de sécurité de 8 à 64 caractères (chiffres et lettres) dans **Password** (**le champ Mot de passe**) PSK.



❼ Cliquez sur **Reboot** (**Redémarrer**) pour terminer la configuration rapide. Veuillez noter que si rien n'a été modifié sur la page Sans fil, le bouton **Reboot** (**Redémarrer**) est remplacé par **Finish** (**Terminer**).


TP-LINK
Quick Setup - Finish
Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.
The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Back
Reboot

Félicitations ! Vous pouvez à présent profiter des joies de la 3G/4G !

5 Dépannage

T1. Que dois-je faire si je ne connais pas ou si j'ai oublié mon mot de passe ?

(1) Restaurez des réglages d'usine par défaut du routeur. Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez sur le bouton WPS/RESET situé sur le panneau arrière pendant 8 à 10 secondes avant de le relâcher.

(2) Utilisez l'identifiant et le mot de passe par défaut : admin, admin.

(3) Tentez une nouvelle fois de configurer votre routeur à l'aide des étapes précédentes du Guide d'installation rapide.

T2. Que faire si je n'arrive pas à m'identifier sur la page de l'interface de gestion en ligne alors que le routeur s'est connecté avec succès ?

Vous devez configurer votre PC pour **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.

Pour cela, suivez les instructions ci-dessous.

(1) Pour Windows XP:

Allez dans **Démarrer** -> **Paramètres** -> **Panneau de configuration** -> **Connexions réseau et Internet** -> **Connexions réseau**.

Pour Windows 7:

Allez dans **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Réseau et Internet** -> **Afficher l'état et la gestion du réseau** -> **Modifier les paramètres de la carte**.

Pour Windows Vista:

Allez dans **Démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Réseau et Internet** -> **Afficher l'état et la gestion du réseau** -> **Gérer les connexions réseau**.

(2) Avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur **Connexion au réseau local**, puis sur **Propriétés**.

(3) Sélectionnez **Protocole Internet (TCP/IP)** sous Windows XP/2000 ou **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** sous Windows Vista/7. Cliquez ensuite sur **Propriétés**.

(4) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**. Ensuite, cliquez sur **OK**.

T3. Que dois-je faire si je n'arrive pas à accéder à Internet avec un modem USB 3G/4G identifié ?

(1) Veuillez insérer correctement une carte SIM/UIM adaptée dans le modem USB 3G/4G.

(2) Branchez le modem USB 3G/4G directement sur votre PC et désactivez la vérification du code PIN via l'utilitaire du modem.

(3) Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement sur votre PC.

(4) Contactez votre fournisseur d'accès pour connaître les numéro d'appel et nom du point d'accès les plus récents et corrigez manuellement les informations.

T4. Que dois-je faire lorsque le message « Modem inconnu » s'affiche ?

(1) Rendez-vous sur le site Web : **www.tp-link.com**, cliquez sur l'onglet **Support** et sélectionnez **3G/4G USB Modem Compatibility List** (**Liste de compatibilité des modems USB 3G/4G**). Vérifiez que votre modem USB 3G/4G figure dans la liste de compatibilité.

(2) Si votre modem USB 3G/4G figure dans la liste mais que le message « **Modem inconnu** » s'affiche tout de même, veuillez télécharger sur notre site Web la dernière mise à jour (ou fichier BIN) et mettre à niveau le routeur.

(3) Si le dernier firmware (ou fichier BIN) ne prend pas en charge votre modem, veuillez contacter notre service d'assistance technique.

T5. Comment mettre à niveau le firmware ?

(1) Nous testons régulièrement les nouveaux modems 3G/4G dans le monde entier afin d'assurer la meilleure compatibilité possible avec notre routeur. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons fortement de télécharger la dernière mise à niveau disponible sur notre site : **http://www.tp-link.com/en/support/download**.

(2) Sélectionnez **System Tools** (**Outils système**) -> **Firmware Upgrade** (**Mise à jour du Firmware**). Vous pouvez mettre à jour la version du firmware pour le routeur sur l'écran suivant.



T6. Comment mettre à niveau le fichier BIN ?

(1) Téléchargez la version la plus récente du fichier BIN modem USB 3G/4G sur notre site Web : **www.tp-link.com**.

(2) Identifiez-vous sur l'interface de gestion en ligne. Allez à **Network** (**Réseau**) -> **3G/4G**, puis cliquez sur **Modem Settings** (**Paramètres du modem**).

(3) Sur la page « 3G/4G USB Modem Settings » (« Paramètres du modem USB 3G/4G »), cliquez sur **Add New...** (**Ajouter nouveau...**).

(4) Sur la page de « Upload 3G/4G USB Modem Configuration File » (« téléchargement du fichier de configuration du modem USB 3G/4G »), validez ou cliquez sur **Browse...** (**Parcourir...**) pour rechercher le nom du chemin d'accès du **File** (**fichier**) téléchargé sur votre ordinateur dans le champ Fichier. Puis cliquez sur **Upload** (**Télécharger**) pour terminer la mise à niveau du fichier BIN.


Upload 3G/4G USB Modem Configuration File
File: Browse...
Please Note: If you restore the router's factory setting, the bin file will be lost.In the event that you do lose the bin file, you will need to re-upload it, or download our latest firmware from www.tp-link.com. The updated firmware will be installed into your 3G/4G router and restore all of its functions.
Upload
Back

Remarque : Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, reportez-vous à FAQ(ID:400) sur le site Web : **http://www.tp-link.com/en/support/faq**.

Assistance technique

- Pour avoir des informations supplémentaires sur le dépannage: **http://www.tp-link.com/fr-ca/support/faq/**
- Pour télécharger le dernier Firmware, Pilote, Utilitaire et Mode d'emploi: **http://www.tp-link.com/fr-ca/support/download/**
- Pour tout autre renseignement, contactez-nous aux addresses suivantes:

Canada

Numéro vert(Anglais seulement): +1 866 225 8139
Horaires : 24h/24 et 7j/7
Numéro vert(Français) :+1 416 800 9469
Horaires: GMT-5, de 9 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi
E-mail/Courriel : support.ca@tp-link.com

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com